



USB接続 CD-RWドライブ ~簡単接続ガイ

はじめにお読みください

付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。□ なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。 □USBケーブル(1m)......1本 □縦置き用スタンド.....1個 □ACアダプタ......1個 □ユーティリティCD (CD-ROM)1枚 □PacketManクイックスタートガイド□枚 □お客様登録カード(株式会社アプリックス)......収枚 ※ 必要事項をご記入の上、株式会社アプリックスへ必ずご返送ください。 ※ お客様登録カードには、WinCDR Liteをインストールするのに必要なシリアルNoが記載されてい ます。シリアルNoをなくしてしまったときは、株式会社アプリックスにお問い合せください。 □はじめにお読みください(本紙)......4枚 ※ 本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されて います。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、大切に保管してください。 ※別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

本製品を設置します。

※USBケーブルはまだ接続しないでください(手順6で接続します)。


「次の新しいドライバを検索しています: MELCO INC. USB-IDE Bridge(以下略)」と表示さ れたときは、[キャンセル]をクリックしてください。簡単セットアップ終了後に必ずパソコ ンを再起動してください。

縦置きの場合

図のように、本製品を縦置き用スタンドを 取り付けます。

横置きの場合

図のような向きで本製品を設置します。



<各部の機能 >



電源スイッチ:下記参照 USBコネクタ(シリーズB): USBケーブルを接続します。 電源コネクタ: ACアダプタを接続します。

-0) CDをセットするときは、図のようにCD の穴をトレーの中心にはめ込みます。

AUTO ON OFF (出荷時設定)

電源スイッチの設定

OFF: 本製品の電源を強制的にOFFにします。 ※パソコンによっては、電源スイッチを「AUTO」にしてもパソコン本体の電源に 連動してON/OFF切り替わらないことがあります。このようなときは、電源ス イッチを「ON」または「OFF」に切り替えてください。

AUTO: パソコンの電源に連動して自動的に電源のON/OFFが切り替わります。

最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)をご参照ください。

●CD-R/RWメディアに書き込み可能

本製品は、CD-R/RWメディアにデータを書き込めます。転送速度は次のとおりです。

ON: 本製品の電源を強制的にONにします。

· □D-R/RW書き込み時: □最大1200KB/sec□最大8倍速) □

· 読み出し時: 🕮 大1200KB/sec 🛚 最大8倍速) 🗆 * お使いのパソコンのUSBの転送速度に依存します。

* CD-RWメディアに4倍速を超える速度で書き込みをするためには、High Speed対応のCD-RWメディアが必要です。

●バッファアンダーランエラー (書き込みエラー) 防止機能を搭載

CD-R/RWメディアへの書き込み中に他のアプリケーションで作業をしても、バッファアンダーランエラー (書き込みエラー) が発生しません。

●書き込み動作確認メディア

弊社で書き込み動作を確認したCD-R/RWメディアは次のとおりです。

·CD-RWメディア: RICOH、三菱化学、日立マクセル

・CD-RWメディア(High Speed対応)□RICOH、三菱化学

・CD-Rメディア: 太陽誘電、RICOH、FUJIFILM、日立マクセル

*メディアによって最大書き込み速度は異なります。メディアのパッケージに記載してある書き込み速度に従ってください。

●セットアップ後に登録されるデバイス名

セットアップが完了すると次のデバイス名がWindows (デバイスマネージャ) に登録されます。 WindowsXP/2000:USB大容量記憶装置デバイス、本製品のユニットドライブ名WindowsMe:USB大容量記憶装置デバイス(*)、USBCD-ROM、本製品のユニットドライブ名

Windows98SE/98:USB Storage Drive、MELCO INC. USB-IDE Bridge、本製品のユニットドライブ名

*緑色の丸に白字で「?」と表示されます。これは、Windows付属の汎用ドライバがインストールされたためです。本製品は正常に動作してい ますのでそのままご使用ください。

パソコンの電源スイッチをONにし、Windowsを起動します。

付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。画面の色数はHigh Color (16ビット)以上に設定しておいてくださ い。256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

※CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は?

弊社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)より、「CRW-C8USBドライバディスク」をダウ ンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品のCD-RWドライブユー ザーズマニュアル(PDF形式)をダウンロードすることもできます。

①□簡単セットアップ以外のアプリケーショ ンをすべて終了させます。 間単セッ ②[CRW-C8USB のセットアップ]をク これより簡単セットアップを開始します。セー記動中のアプリケーションを終了させてくます。 リックして反転表示にします。 ③ [開始]をクリックします。

※この画面が表示されないときは?

ユーティリティCD内に収録されている 連 アイコン (EASYSETUP.EXE) をダブルクリックして

簡単セットアップの画面の指示に従って電源・USB ケーブルを接 続します。

USBドライバが自動的にインストールされます。

- *「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表示さ れたときは、本製品とUSBケーブルを取り付けなおしてから [OK] をクリックしてください。
- *「次の新しいドライバを検索しています: (以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセ ル〕をクリックしてください。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。

以降は、画面の指示に従ってインストールしてください。 以上でセットアップは完了です。

※本製品が認識されないときは?

セットアップが完了しても、Windowsの[マイコンピュータ]やエクスプローラに、CD(CD-ROMドラ イブ) のアイコンが追加されていない(表示されていない)ときは、USBケーブルまたはACアダプタが 正しく接続されていない可能性があります。USBケーブルとACアダプタを接続し直してください。

続いて簡単セットアップから付属のソフトウェアをインストール してください。

※ 簡単セットアップメニューの表示

[CRW-USBシリーズのマニュアルを見る]

本製品のマニュアル(PDFファイル CD-RWドライブユーザーズマニュアル)を閲覧します。 <u>必ずお読みください</u>。

[WinCDR Liteのインストール]

CD-RW/Rメディアへ書き込みを行うために必要です。CD-ROM、音楽CDの作成ができます。 <u>必ずインストールしてください</u>。使いかたはWinCDR Liteのユーザーガイドをお読みくだ さい。ユーザーガイドはWinCDR Liteインストール後に、[スタート]ー[プログラム(P)] - [WinCDR]-[WinCDRLiteユーザーガイド]と選択すると、表示されます。

[PacketManのインストール]

フロッピーディスクの感覚でCD-RW/Rメディアへ書き込みを行うことができるソフトです。

[PacketMan Readerのインストール]

PacketManで書き込んだメディアを読み出すためのドライバです (PacketManをインストー ルしているパソコンでは必要はありません)。

[Acrobat Readerのインストール]

PDFファイルを読むのに必要なAcrobatReaderをインストールします。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。

●多彩なフォーマット形式をサポート

次のフォーマット形式をサポートしています。				
メディアの フォーマット形式	読み出し	書き込み		
		WinCDR Lite	PacketMan	
音楽CD (CD-DA)	O (*1)	0	_	
CD TEXT (*2)	O (*1)	0	_	
CD-ROM (Mode1)	0	0	_	
パケットライト	O(*3)	_	0	
Video CD	O (*4)	O(*5)	_	
CD Extra	O(*1)	O (*5)	_	
Mixed Mode CD	0	O (*5)	_	

○: サポートする -: サポートしない

*1 Windows98SE/98 : 本製品で音楽CD、CD Extraを聴くことはできません。パソコン標準搭載のCD (DVD) ドライブな どを使用するか、音楽データをWinCDRなどでWAVEファイルに変換してお聴きください。 Windows XP/Me/2000: デジタル再生に対応したプレーヤー (Windows Media Player 7以降など)で再生してください。

*2パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアがCD TEXTに対応している必要があります。オーディオ機器で再生する場合は、オーディオ機器がCD TEXTに対応している必要があります。 *3 PacketManがインストールされていないパソコンで読み出すには、PacketMan Reader(ドライバ)をインスト

ールしてください。 *4 別途再生ソフトウェアが必要です。

*5 CDバックアップ機能にて書き込み可能です。

●動作環境

●最大消費電力

温度:5~35℃ 湿度:20~80%(結露なきこと)

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っ ていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に は弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載 されています。

パソコンの故障 / トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた 本製品の故障 / トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	全 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない
		絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

強制

強制

使用禁止

抜く

0

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。(例:<u>/イ</u>\ 感電注意)

 (\mathcal{N}) してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:(例)分解禁止)

しなければならない行為を示します。(例: 🌊 プラグをコンセントから抜く)

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカおよび周辺機器メーカが提示す る警告や注意指示に従ってください。 強制

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあ 分解禁止

AC100V(50/60Hz)**以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。** 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。

電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。

・ 設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしなでください。

重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。

・ 熱器具を近付けたり、加熱しないでください。

さわってけがをする危険があります。

・ 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

・ 極端に折り曲げないでください。 ・ 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社インフォメーションセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配 置してください。

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の 監視、指導のもとで行うようにしてください。

濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

強制 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてくださ Œ

ラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 抜く

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合はす ぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社インフォメーションセン 電源プラグを 抜く ターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

レーザー光線を直視しないでください。 トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミ サッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

注注意 |

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカの 定める手順に従ってください。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに 悪影響を及ぼすことがあります。

・強い磁界、静電気が発生するところ

・ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ

ほこりの多いところ 故障の原因となります。

振動が発生するところ けが、故障、破損の原因となります。 ・ 平らでないところ 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。

故障や変形の原因となります。 直射日光が当たるところ

・ 火気の周辺、または熱気のこもるところ 故障や変形の原因となります。

・漏電、漏水の危険があるところ 故障や感電の原因となります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にパックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、パックアップがあれば被害を最小

限に抑えることができます。 パックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじ

() 強制

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタに は手を触れないでください。 故障の原因となります。

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。

禁止

メディアは次の点に注意して大切にお使いください。

・ 直射日光を当てないでください。

・シンナーやペンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き 取ってください。

・ 表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。

・ 高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。

表面に手を触れないでください。

両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。 ・ 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください。

ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。 本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。

メディアの反射層が剝離する原因となりますので、次のことは行わないでください。

表面(レーベル面)に傷を付けないでください。 メディア同士を重ねないでください。

・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールベンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。

シールやラベルなどを貼らないでください。

本製品にメディアを入れたまま移動させないでください。 本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態で移動しないでください。 メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は、必ずメディアを取り出し、電源をOFFにしてから

行ってください。

定期的にレンズのクリーニングを行ってください。 本製品内部のレンズ等に、ほごりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなるこ 0 強制 とがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。 禁止

本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソ コンを再起動しないでください。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

WinCDR Lite、PacketManのサポートについて

付属のお客様登録カード、株式会社アプリックス)は、必要事項をご記入の上、必ず郵送してください。 また、WinCDR Lite、PacketMan の操作方法や製品情報は、「株式会社アプリックス ユーザーサポー ト」までお問い合わせください。

株式会社メルコでは、WinCDR Lite、PacketManに関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。



強制

http://www.aplix.co.jp/

インターネット

株式会社アプリックス CD/DVDユーザーサポート

サポート専用FAX 03-3207-6624

土日、祝日、年末年始、株式会社アプリックス特別行事日を除く

弊社製品の情報は次の方法で入手できます



http://www.melcoinc.co.jp/

インター ネット



インフォメーションセンター

〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内

本製品のサポートは下記で承っております。

ストレージ製品専用ダイヤル

<東 京> 03-5326-3753 月~金 9:30~12:00/13:00~19:00 祝日を除く 土/祝 9:30~12:00/13:00~17:00 年末年始と日曜日を除く

<名古屋> 052-619-1188 月~金 9:30~17:00 祝日を除く

事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認して 等的にスセンンを用意し、水の事項を確認し おれてください。 ・コンピュータ名と使用のS ・本製品の製品名とシリアルナンバー ・現象(具体的なエラーメッセージなど) 受付時間や電話番号などは、変更されること

があります。最新の内容は弊社ホームページでご確認ください。

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設 定をしても改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒にお送りください。 修理票は、弊社ホームページにてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調べに なった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りくた 返送先 [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

発生頻度 [必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他] 平日昼間の連絡先 コンピュータ [本体メーカ名/型番/シリアルナンバー] [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号] ハードディスク [メーカ名/型番/シリアルナンバー] 修理対象のメルコ製品名 ディスプレイ [メーカ名/型番/シリアルナンバー] 弊社製品ハードウェア シリアルナンバー その他周辺機器 [メーカ名/型番/シリアルナンバー] 弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー OS(オペレーティング・システム) 具体的な症状 / エラーメッセージ [ソフト名/メーカ名/パージョン] 製品以外の添付品 [付属ソフトなど] 発生状況 [始めから/ある日突然/環境を変えたら]

〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 製品送付先 株式会社メルコ 修理センター宛

電話番号 052-619-1289

ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはインフォメーションセ ターへお願いします。

宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断り致します。 送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸送会社 に別途保証をしていただくなどの措置を取ってください。

修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。 ハードディスクなどの記憶装置をお送りいただいた場合、その記憶装置はフォーマット致します。また、記憶装置を修理する 場合は、データが記憶されているディスク部分を交換することがございます。お送りいただく際、必要なデータは必ず事前に バックアップを作成しておいてください。

修理期間は、製品の到着後7日程度(弊社営業日数)を予定しております。

はじめにお読みください

2002年5月22日 初版発行 発行 株式会社メルコ

PY00-28029-DM10-01 1-01